

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Máquina de Estampar Bonés

Stampcap




RIMAQ

RIMAQ- Comércio e Representações LTDA
Rua Antonio Raposo 172 Lapa
São Paulo/SP Cep: 05074-020
Tel: 11 3030 1300 Fax: 11 3030 1326
www.rimaq.com.br

Índice

Capítulo	Página
Conheça sua Stampcap	04
Sobre a Stampcap	05
Instruções de uso	06
Aplicação da estampa	06
Dicas e macetes	06
Garantia e Assistência	06-08

Assistência Técnica Autorizada

	<p>Rimaq - Comércio e Representações LTDA. Rua Antonio Raposo, 172 - Lapa São Paulo - SP - 05074-020 Telefone: 11 - 3030-1300 Fax: 11 - 3030-1326 www.rimaq.com.br - sac@rimaq.com.br</p>
---	--

Dúvidas e Sugestões

rimaq@rimaq.com.br / sac@rimaq.com.br

Conheça sua Stampcap



CONTATO VALDO TORRES PARA O SUA DE NOSSO PARCELAMENTO SEMPRE NO-CARTELO DE CREDITO

- 01- Alavanca de pressão
- 02- Placa de aquecimento revestida de teflon
- 03- Chave Push Boton (aciona a contagem do tempo)
- 04-Suporte para apoio do boné a ser estampado
- 05- Controle de tempo Termostato
- 06- Parafuso regulador de pressão
- 07- Trava para fixação do boné
- 08- Chave para ligar e desligar.
- 09-Termostato

Sobre: Stampcap

- 1 – Antes de Ligar sua Máquina de Estampar Bonés RIMAQ, assegure-se de que voltagem da rede elétrica local coincide com a voltagem de seu equipamento.
- 2 – Verifique se a instalação elétrica possui aterramento adequado, de modo não provocar acidente “choque elétrico”. Lembre-se que a falta de aterramento invalidará imediatamente a garantia de seu equipamento.
- 3 – Não utilize adaptadores, nem corte o pino terra do cabo de energia de seu equipamento, pois isso eliminará a conexão de aterramento e invalidará imediatamente a garantia de seu equipamento. Nenhuma mudança na tomada elétrica é permitida.
- 4 - Para sua segurança, não molhe sua Máquina de Estampar Bonés RIMAQ, nem mergulhe em outros líquidos.
- 5 - Desligue a Máquina de Estampar Bonés RIMAQ, na chave liga/desliga, nunca pelo cabo de força.
- 6 - Evite o toque do cabo de alimentação de energia com a superfície quente durante o trabalho. Deixe a sua Máquina de Estampar Bonés RIMAQ esfriar (+/- 30 minutos) antes de armazenar ou levar embora.
- 7 - Desconecte sempre a Máquina de Estampar Bonés RIMAQ da tomada elétrica quando não estiver usando.
- 8 - Não opere a sua Máquina de Estampar Bonés RIMAQ com um cabo danificado, se cair ou estiver danificada. Não desmonte seu equipamento a remontagem incorreta pode causar o risco de choque elétrico; leve-a a um centro de serviço autorizado ou à nossa Loja para a examinarmos e possível reparo.
- 9 - Para evitar uma sobrecarga do circuito, não opere outro dispositivo com elevada wattagem no mesmo circuito, nem utilize benjamins.
- 10 - Se um cabo de extensão for necessário, certifique-se que seja de 05 amperes para os dispositivos 220/240 v e de 10 amperes para 110/127 v. O cabo avariado e com menos amperagem pode superaquecer e provocar um curto circuito.

11 - Cuidado para não se queimar tocando nas peças quentes, resistência e abraçadeira de alumínio.

12 - Se o cabo da fonte for danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoa qualificada, a fim evitar danos ou perigo.

No controle de temperatura existe uma luz verde do lado esquerdo inferior escrito GERAL ela indica se a máquina está ligada (acesa) ou desligada (apagada), e uma luz vermelha no lado direito inferior escrito P1, essa ao se apagar indicará que a Temperatura já foi atingida, após isso a luz vermelha irá se acender e apagar para manter a temperatura.

Aplicação da Estampa

- Coloque o boné a ser estampado no suporte (4), fixe o boné com a trava (7), posicione a estampa virada para baixo, desça a alavanca (1) até travar a placa de aquecimento (2) com o suporte (4); esse procedimento dá início à estampagem.
- Após o tempo programado para a estampagem, a máquina emitirá um aviso sonoro, indicado o término do processo.
- Levante a alavanca (1), solte a trava para fixação do boné (7) e retire o boné. Siga as instruções para a retirada do papel conforme o indicado na estampa.

Dicas e Macetes

- Verifique se a estampa esta bem posicionada e o boné bem esticado.
- Após a estampagem de aproximadamente 100 (cem) bonés, recomendamos, para um melhor rendimento o trabalho, que passe um pano seco na placa de aquecimento (7).

Garantia e Assistência

1 - O produto Máquina de Estampar Bonés, devidamente embalado, será garantido pela RIMAQ, pelo prazo de 1 ANO, exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de fabricação, montagem ou solidariamente, vício de qualidade que o torne impróprio ao uso regular. O prazo será contado a partir da data de aquisição pelo primeiro comprador e obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas neste manual. Sendo a garantia total nos 3 primeiros meses, sem qualquer ônus ao comprador em relação a peças defeituosas, serviços de reparo prestados. As exceções aplicáveis. (Item 9)

2 – Após os 3 primeiros meses e até o final do tempo da garantia de 1 Ano, os defeitos de fabricação devidamente comprovados pelo fabricante, cabendo ao comprador as despesas ao envio de peças para substituição e dos serviços de reparação prestados. As exceções aplicáveis. (Item 9)

3 – Tão logo o comprador constatar o defeito, deverá solicitar por escrito a manutenção de seu equipamento para sac@rimaq.com.br

4 – Realizando a manutenção solicitada, a RIMAQ não estende a garantia, não dá o direito de pleitear quaisquer outros reparos, ou substituições que não estejam descritos, bem como indenizações ou reposições.

4 - Manutenção periódica, preventiva, corretiva e ajuste são de responsabilidade do comprador e não são cobertas pela garantia.

5 - A RIMAQ reserva-se o direito de alterar, modificar, melhorar ou fazer as alterações que julgar necessárias, em qualquer componente do equipamento, a qualquer tempo, sem aviso, e não assume a responsabilidade de incorporar as alterações nos produtos já vendidos.

6 – O tempo de manutenção e reparo é definida pela RIMAQ, bem como toda e qualquer peça que seja trocada.

7 – As peças enviadas pela RIMAQ, ao comprador para substituição ou troca, deverá retornar para empresa, no período de 20 dias. Após esse prazo não retornando a peça, será efetuada a cobrança da mesma.

8 – Perderá a garantia:

- a) O equipamento que receba manutenção por terceiros, sofrer alteração, reparo ou substituição de peças,
- b) Os danos sofridos pelo produto, os seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso inadequado.
- c) Os danos sofridos pelo produto, em consequência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pela RIMAQ, ou incompatíveis com a destinação do mesmo.
- d) Danos causados ao equipamento resultantes de falta de aterramento.

9 – Não faz parte da garantia

- a) As peças e acessórios que se desgastaram, normalmente, com o uso regular.
- b) Indenizações, reposições de matéria prima, prejuízos ou perdas e danos decorrentes do mau uso do equipamento por parte do comprador.
- c) Despesas de locomoção, alimentação e estadias de técnicos da RIMAQ caso seja necessário.
- d) Componentes elétricos, eletrônicos.

Assistência Técnica Autorizada

Se desejar, você pode entrar em contato através do e-mail: sac@rimaq.com.br ou pelo telefone (11)3030-1330 ou (11) 3030 1662.

A RIMAQ tem todas as peças de reposição em seu estoque, para poder servir seus clientes a qualquer momento.

Agradecemos a preferência e desejamos sucesso!